



NATIVA SMALL

by **ausonia**

Części zapasowe

Spare parts

36610	Akumulator Li-Ion 16 V - 2 Ah Li-Ion battery 16 V - 2 ah	36622	Śruba tcei M5x12 / Vscrew M5x12
36611	Ładowarka akumulatora 16,8 V - 2 Ah Battery charger 16.8 V - 2 ah	36622	Śruba imbusowa M5x12 / Vscrew M5x12
36612	Korpus prawy / Right cover	36623	Zestaw 5 sztuk sprężyny dociskowej spustu Set 5 pcs trigger compression spring
36613	Korpus lewy / Left cover	36624	Spust / Trigger
36614	Korpus środkowy / Head cover	36625	Zębatka / Gear rack
36615	Silnik z przekładnią / Motor & trasmission	36626	Śruba ostrza / Splined shaft
36616	Zestaw 6 szt. śrub M3x20 Set 6pcs screw M3x20	36627	Pierścień zębaty / Toothed ring
36617	Śruba M5x10 / Screw M5x10	36628	Śruba imbusowa M5x12 / Screw tcei M5x12
36618	Śruba M2x10 / Screw M2x10	36629	Zestaw 5 pierścieni blokujących / Set 5 pcs locking ring
36619	Przycisk zasilania / Power button	36630	Ostrze / Moving blade
36620	Płyta zasilania / Power board	36631	Przeciwostrze / Counter blade
36621	Panel sterowania / Control board	36650	Ładowarka akumulatora z trzema wyjściami - 16,8 V - 2 Ah 3 Output battery charger 16.8 V - 2 ah

Części dostępne w Agrosimex lub możliwość indywidualnego zamówienia.

