



work it **SAW**
by ausonia

Części zapasowe

Spare parts

| | |
|--------------|---|
| 36451 | Ładowarka / Charger |
| 37112 | Korpus lewy / Left cover |
| 37113 | Korpus prawy / Right cover |
| 37114 | Korpus prowadnicy / Small cover |
| 37115 | Osłona prowadnicy / Bar cover |
| 37116 | Prowadnica / Bar |
| 37117 | Osłona łańcucha / Chain cover |
| 37119 | Zestaw pompy oleju / Oil pump set |
| 37120 | Łańcuch / Chain |
| 37121 | Komplet napędu łańcuchowego Chain wheel driver set |

| | |
|--------------|---|
| 37122 | Śruba regulująca / Chain wheel |
| 37123 | Śruba regulacyjna / Adjustment screw |
| 37124 | Przycisk bezpieczeństwa / Safety trigger |
| 37125 | Spust / Trigger |
| 37126 | Panel sterowania / Controller board |
| 37128 | Kpl. kluczy / Tool set |
| 37129 | Śruba korpusu bocznego / Screws (position 25) |
| 37131 | Korek / Cap (position 13) |
| 37132 | Nakrętka zabezpieczająca / Flange nut |
| 37135 | Silnik / Motor |
| 36450 | Akumulator 16.8V / 2.6Ah Battery 16.8V |

Wymienne akumulatory od numeru seryjnego 815 0522 0 001
Interchangeable batteries starting from serial number 815 0522 0001

Części dostępne w Agrosimex lub możliwość indywidualnego zamówienia.

